

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001







FUTURIA POWER

ISTRUZIONI PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE



IT

1. AVVERTENZE GENERALI

- Leggere ed osservare attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di istruzioni.
- Dopo l'installazione della caldaia, informare l'utilizzatore sul funzionamento e consegnargli il presente manuale che costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere conservato con cura per ogni ulteriore consultazione.
- L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato. È vietato ogni intervento su organi di regolazione sioillati.
- Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazionesostituzione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le
 cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di
 esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.
- Lo smaltimento dell'apparecchio e dei suoi accessori deve essere effettuato in modo adeguato, in conformità alle norme vigenti.
- Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione semplificata del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non significative differenze con il prodotto fornito.

2. ISTRUZIONI D'USO

2.1 Presentazione

Gentile cliente,

la ringraziamo di aver scelto **FUTURIA POWER**, un generatore di calore **LAMBORGHI-NI** di ultima generazione, di concezione avanzata e tecnologia d'avanguardia. La preghiamo di leggere attentamente il presente manuale perchè fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione.

FUTURIA POWER è un generatore termico modulare per riscaldamento **premiscelato** a **condensazione** ad altissimo rendimento e bassissime emissioni, funzionante a gas naturale o GPL predisposto per l'installazione in cascata.

Ogni modulo **FUTURIA POWER** è dotato di uno (versione **FUTURIA POWER 80 - 125**) o due (versione **FUTURIA POWER 160 - 250**) scambiatori in alluminio a tubo alettato con bruciatori premiscelati in acciaio, inseriti all'interno di un armadio a sviluppo verticale in acciaio verniciato con polveri epossidiche resistenti agli agenti atmosferici.

I circuiti idraulici degli scambiatori, ognuno dotato di propria pompa di circolazione locale, confluiscono su collettori di mandata e di ritorno impianto interni al modulo. Il sistema di controllo è dotato di microprocessore, interfaccia utente con ampio display e funzioni avanzate di controllo cascata.

2.2 Pannello comandi




fig. 1 - Pannello di controllo

Il pannello comandi è situato all'interno dell'armadio. Per accedervi, aprire la porta anteriore attraverso l'apposita chiave in dotazione.

Legenda


- 1 = Tasto decremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria (con bollitore opzionale installato)
- 2 = Tasto incremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria (con bollitore opzionale installato)
- 3 = Tasto decremento impostazione temperatura impianto riscaldamento
- 4 = Tasto incremento impostazione temperatura impianto riscaldamento
- 5 = Display
- 6 = Tasto selezione modalità Estate/Inverno
- 7 = Tasto selezione modalità Economy/Comfort (con bollitore opzionale installato) e accensione/spegnimento apparecchio
- 8 = Tasto ripristino
- 9 = Indicazione funzionamento sanitario (con bollitore opzionale installato)
- 10 = Indicazione modalità Estate
- 11 = Indicazione multi-funzione
- 12 = Indicazione modo Eco (Economy) (con bollitore opzionale installato)
- **13 =** Indicazione funzionamento riscaldamento
- 14 = Tasto Accensione / Spegnimento apparecchio
- 15 = Indicazione bruciatore acceso
- 16 = Compare collegando il cronocomando Remoto (opzionale)
- 17 = Simbolo informazioni
- 18 = Indicazione corpo caldaia superiore
- 19 = Indicazione richiesta sblocco anomalia corpo caldaia superiore
- 20 = Indicazione anomalia
- 21 = Indicazione funzionamento circolatore
- 22 = Compare collegando la sonda esterna (opzionale)
- 23 = Indicazione spegnimento caldaia
- 24 = Indicazione corpo caldaia inferiore
- 5 = Indicazione richiesta sblocco anomalia corpo caldaia inferiore (solo modello

FUTURIA POWER 160 - 250)

Indicazione durante il funzionamento Riscaldamento


La richiesta riscaldamento (generata da Termostato Ambiente o Cronocomando Remoto o segnale 0-10 Vdc è indicata dall'attivazione del circolatore e del radiatore (part. 13 e 21 - fig. 1).

Il display (part. 11 - fig. 1) visualizza l'attuale temperatura della mandata riscaldamento e durante il tempo di attesa riscaldamento la scritta "d". L'attivazione delle frecce (part. 18 e 24 - fig. 1) indica quale corpo caldaia è attualmente acceso.



Sanitario (con bollitore opzionale installato)

La richiesta riscaldamento bollitore è indicata dall'attivazione del circolatore e del rubinetto (part. 9 e 21 - fig. 1). Il display (part. 11 - fig. 1) visualizza l'attuale temperatura del sensore bollitore e durante il tempo di attesa sanitario, la scritta "d". L'attivazione delle frecce (part. 18 e 24 - fig. 1) indica quale corpo caldaia è attualmente acceso.



Esclusione bollitore (economy)

Il riscaldamento/mantenimento in temperatura del bollitore può essere escluso dall'utente. In caso di esclusione, non vi sarà erogazione di acqua calda sanitaria. Il bollitore può essere disattivato dall'utente (modalità ECO) premendo il tasto **eco/comfort** (part. 7 - fig. 1). In modalità ECO il display attiva il simbolo (part. 12 - fig. 1). Per attivare la modalità COMFORT premere nuovamente il tasto **eco/comfort** (part. 7 - fig. 1).

Lamborghini

2.3 Accensione e spegnimento

Accensione caldaia

Premere il tasto d'accensione/spegnimento (part 14 fig. 1).




fig. 4 - Accensione caldaia

- Per i successivi 120 secondi il display visualizza FH che identifica il ciclo di sfiato aria dall'impianto riscaldamento.
- Durante i primi 10 secondi il display visualizza anche la versione software delle schede:
 - A = Versione software scheda Display
 - **B =** Versione software centralina corpo caldaia superiore
 - C = Versione software centralina corpo caldaia inferiore (solo modello FUTURIA POWER 160 - 250)
- Aprire il rubinetto del gas a monte della caldaia.
- Scomparsa la scritta FH, la caldaia è pronta per funzionare automaticamente ogni qualvolta vi sia una richiesta al termostato ambiente.

Spegnimento caldaia

Premere il tasto comfort (part. 7 - fig. 1) per 5 secondi.




fig. 5 - Spegnimento caldaia

Quando la caldaia viene spenta, la scheda elettronica è ancora alimentata elettricamente

È disabilitato il funzionamento sanitario (con bollitore opzionale installato) e riscaldamento. Rimane attivo il sistema antigelo.

Per riaccendere la caldaia, premere nuovamente il tasto comfort (part. 7 fig. 1) per 5 secondi.



La caldaia sarà immediatamente pronta per funzionare ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria (con bollitore opzionale installato) o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

Per togliere completamente l'alimentazione elettrica all'apparecchio premere il tasto part. 14 fig. 1.



Togliendo alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo non funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua della caldaia, quella sanitaria e quella dell'impianto; oppure scaricare solo l'acqua sanitaria e introdurre l'apposito antigelo nell'impianto di riscaldamento, conforme a quanto prescritto alla sez. 3.3.

2.4 Regolazioni

Commutazione Estate/Inverno

Premere il tasto part. 6 - fig. 1 per 1 secondo.



Il display attiva il simbolo Estate part. 10 - fig. 1. La funzione riscaldamento viene disattivata mentre rimane attiva l'eventuale produzione di acqua sanitaria (con bollitore esterno opzionale). Rimane attivo il sistema antigelo.

Per disattivare la modalità Estate, premere nuovamente il tasto ** (part. 6 - fig. 1) per 1 secondo.

Regolazione temperatura riscaldamento

Agire sui tasti riscaldamento (+ (part. 3 e 4 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 20°C ad un massimo di 90°.



Regolazione temperatura sanitario (con bollitore opzionale installato)

Agire sui tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 10°C ad un massimo di 65°C.



Regolazione della temperatura ambiente (con termostato ambiente opzionale)

Impostare tramite il termostato ambiente la temperatura desiderata all'interno dei locali.

Regolazione della temperatura ambiente (con cronocomando remoto opzionale)

Impostare tramite il cronocomando remoto la temperatura ambiente desiderata all'interno dei locali. La caldaia regolerà l'acqua impianto in funzione della temperatura ambiente richiesta. Per quanto riguarda il funzionamento con cronocomando remoto, fare riferimento al relativo manuale d'uso.

Temperatura scorrevole

Quando viene installata la sonda esterna (opzionale) sul display del pannello comandi (part. 5 - fig. 1) viene attivato il relativo simbolo (part. 22 fig. 1). Il sistema di regolazione caldaia lavora con "Temperatura Scorrevole". In questa modalità, la temperatura dell'impianto di riscaldamento viene regolata a seconda delle condizioni climatiche esterne, in modo da garantire un elevato comfort e risparmio energetico durante tutto il periodo dell'anno. In particolare, all'aumentare della temperatura esterna viene diminuita la temperatura di mandata impianto, a seconda di una determinata "curva di compensazione"

Con regolazione a Temperatura Scorrevole, la temperatura impostata attraverso i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) diviene la massima temperatura di mandata impianto. Si consiglia di impostare al valore massimo per permettere al sistema di regolare in tutto il campo utile di funzionamento.

La caldaia deve essere regolata in fase di installazione dal personale qualificato. Eventuali adattamenti possono essere comunque apportati dall'utente per il miglioramento del comfort

Curva di compensazione e spostamento delle curve

Premendo il tasto reset (part. 8 - fig. 1) per 5 secondi, viene visualizzata l'attuale curva di compensazione (fig. 10) ed è possibile modificarla con i tasti sanitario (part. 1 e 2 -

Regolare la curva desiderata da 1 a 10 secondo la caratteristica (fig. 12).

Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata.



fig. 10 - Curva di compensazione

Premendo i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) si accede allo spostamento parallelo delle curve (fig. 13), modificabile con i tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1).




fig. 11 - Spostamento parallelo delle curve

Premendo nuovamente il tasto reset (part. 8 - fig. 1) per 5 secondi si esce dalla modalità regolazione curve parallele



Se la temperatura ambiente risulta inferiore al valore desiderato si consiglia di impostare una curva di ordine superiore e viceversa. Procedere con incrementi o diminuzioni di una unità e verificare il risultato in ambiente.






fig. 13 - Esempio di spostamento parallelo delle curve di compensazione



Se alla caldaia è collegato il Cronocomando Remoto (opzionale), le regolazioni descritte in precedenza vengono gestite secondo quanto riportato nella tabella 1.

Tabella, 1

| | • |
|--|---|
| Regolazione temperatura riscal- damento | La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia. |
| Regolazione temperatura sanita- rio (con bollitore opzionale installato) | La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia. |
| Commutazione Estate/Inverno | La modalità Estate ha priorità su un'eventuale richiesta riscaldamento del Cronocomando Remoto. |
| Selezione Eco/Comfort (con bollitore opzionale installato) | Disabilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia sele- ziona la modalità Economy. In questa condizione, il tasto part. 7 - fig. 1 sul pan- nello caldaia, è disabilitato. |
| | Abilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia sele- ziona la modalità Comfort. In questa condizione, con il tasto part. 7 - fig. 1 sul pannello caldaia, è possibile selezionare una delle due modalità. |
| Temperatura Scorrevole | Sia il Cronocomando Remoto sia la scheda caldaia gestiscono la regolazione a Temperatura Scorrevole: tra i due, ha priorità la Temperatura Scorrevole della scheda caldaia |

Regolazione pressione idraulica impianto

La pressione di caricamento ad impianto freddo deve essere di circa 1,0 bar. Se la pressione dell'impianto scende a valori inferiori al minimo, la scheda caldaia attiverà l'anomalia F37 (fig. 14). Il lampeggio delle frecce (part. 18 e 24 - fig. 1) insieme al codice di errore indica quale corpo caldaia è attualmente in anomalia.



fig. 14 - Anomalia pressione impianto insufficiente



Una volta ripristinata la pressione impianto, la caldaia attiverà il ciclo di sfiato aria di 120 secondi identificato dal display con FH.

3. INSTALLAZIONE

3.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DI-SPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.

FUTURIA POWER è un generatore termico predisposto per funzionare singolarmente o in cascata (batteria).Quando due o più generatori FUTURIA POWER sono installati in cascata con i kit originali LAMBORGHINI, rispettando le prescrizioni del presente manuale, possono essere considerati come un unico generatore termico equivalente di potenzialità totale pari alla somma delle potenze di tutti gli apparecchi collegati in cascata.

E' necessario che siano soddisfatti tutti i requisiti imposti da norme e regolamenti vigenti applicabili a tale generatore "equivalente" di potenzialità termica totale. In particolare il locale di installazione, i dispositivi di sicurezza ed il sistema di evacuazione fumi devono essere adeguati alla potenzialità termica totale della batteria di apparecchi

Si sottolinea che ogni FUTURIA POWER è di fatto un completo generatore termico indipendente, dotato di propri dispositivi di sicurezza. In caso di sovratemperatura, mancanza d'acqua o mancanza di circolazione nell'apparecchio, i dispositivi di protezione causano lo spegnimento o il blocco dell'apparecchio, impedendone il funzionamento.

Le prescrizioni per l'installazione riportate nei successivi paragrafi riguardano sia il singolo apparecchio, sia il collegamento in cascata.

Di seguito si riportano le possibili configurazioni per il collegamento in cascata.

Configurazioni in linea




fig. 15 - Configurazione - in linea (esempio con 4 moduli)

Tabella, 2 - Configurazioni in linea

| Portata termica | | | Combinazioni | | | | |
|-----------------|----------|----------|--------------|----------|----------|-----|------|
| max | Modello | Modello | Modello | Modello | Modello | Ø | Α |
| kW | Modulo 1 | Modulo 2 | Modulo 3 | Modulo 4 | Modulo 5 | | |
| 75 | 80 | / | / | 1 | 1 | / | 500 |
| 116 | 125 | / | / | 1 | / | 1 | 500 |
| 150 | 160 | | / | 1 | 1 | 200 | 1000 |
| 232 | 250 | | / | 1 | 1 | 200 | 1000 |
| 225 | 160 | 80 | / | 1 | / | 200 | 1500 |
| 266 | 160 | 125 | / | 1 | / | 200 | 1500 |
| 307 | 250 | 80 | / | 1 | / | 200 | 1500 |
| 348 | 250 | 125 | / | 1 | / | 200 | 1500 |
| 300 | 160 | 160 | / | 1 | 1 | 200 | 2000 |
| 382 | 250 | 160 | / | 1 | / | 200 | 2000 |
| 464 | 250 | 250 | / | 1 | / | 200 | 2000 |
| 375 | 160 | 160 | 80 | 1 | 1 | 200 | 2500 |
| 416 | 160 | 160 | 125 | 1 | / | 200 | 2500 |
| 457 | 250 | 160 | 80 | 1 | 1 | 200 | 2500 |
| 498 | 250 | 160 | 125 | 1 | / | 300 | 2500 |
| 539 | 250 | 250 | 80 | 1 | 1 | 300 | 2500 |
| 580 | 250 | 250 | 125 | 1 | 1 | 300 | 2500 |
| 450 | 160 | 160 | 160 | 1 | / | 300 | 3000 |
| 532 | 250 | 160 | 160 | 1 | / | 300 | 3000 |
| 614 | 250 | 250 | 160 | 1 | 1 | 300 | 3000 |
| 696 | 250 | 250 | 250 | 1 | / | 300 | 3000 |
| 525 | 160 | 160 | 160 | 80 | / | 300 | 3500 |
| 566 | 160 | 160 | 160 | 125 | 1 | 300 | 3500 |
| 607 | 250 | 160 | 160 | 80 | / | 300 | 3500 |
| 648 | 250 | 160 | 160 | 125 | / | 300 | 3500 |
| 689 | 250 | 250 | 160 | 80 | 1 | 300 | 3500 |
| 730 | 250 | 250 | 160 | 125 | / | 300 | 3500 |
| 771 | 250 | 250 | 250 | 80 | / | 300 | 3500 |
| 812 | 250 | 250 | 250 | 125 | / | 300 | 3500 |
| 600 | 160 | 160 | 160 | 160 | / | 300 | 4000 |
| 682 | 250 | 160 | 160 | 160 | 1 | 300 | 4000 |
| 764 | 250 | 250 | 160 | 160 | 1 | 300 | 4000 |
| 846 | 250 | 250 | 250 | 160 | 1 | 300 | 4000 |
| 928 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 | 300 | 4000 |
| 1003 | 250 | 250 | 250 | 250 | 80 | 300 | 4500 |
| 1044 | 250 | 250 | 250 | 250 | 125 | 300 | 4500 |
| 1078 | 250 | 250 | 250 | 250 | 160 | 300 | 5000 |
| 1160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 5000 |



Configurazioni contrapposte





fig. 16 - Configurazione contrapposte

Tabella. 3 - Configurazioni contrapposte

| Portata termica | | | Combinazioni | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|------|
| max kW | Modello Modulo 1 | Modello Modulo 2 | Modello Modulo 3 | Modello Modulo 4 | Modello Modulo 5 | Ø | Α |
| 150 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 200 | 500 |
| 191 | 125 | 80 | 1 | 1 | 1 | 200 | 500 |
| 232 | 125 | 125 | 1 | 1 | 1 | 200 | 500 |
| 300 | 160 | 160 | 1 | 1 | 1 | 200 | 1000 |
| 382 | 250 | 160 | 1 | 1 | 1 | 200 | 1000 |
| 464 | 250 | 250 | 1 | 1 | 1 | 200 | 1000 |
| 375 | 160 | 160 | 80 | 1 | 1 | 200 | 1500 |
| 416 | 160 | 160 | 125 | 1 | 1 | 200 | 1500 |
| 457 | 250 | 160 | 80 | 1 | 1 | 200 | 1500 |
| 498 | 250 | 160 | 125 | 1 | 1 | 300 | 1500 |
| 539 | 250 | 250 | 80 | 1 | 1 | 300 | 1500 |
| 580 | 250 | 250 | 125 | 1 | 1 | 300 | 1500 |
| 600 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1 | 300 | 2000 |
| 682 | 250 | 160 | 160 | 160 | 1 | 300 | 2000 |
| 764 | 250 | 250 | 160 | 160 | 1 | 300 | 2000 |
| 846 | 250 | 250 | 250 | 160 | 1 | 300 | 2000 |
| 928 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 | 300 | 2000 |
| 1003 | 250 | 250 | 250 | 250 | 80 | 300 | 2500 |
| 1044 | 250 | 250 | 250 | 250 | 125 | 300 | 2500 |
| 1078 | 250 | 250 | 250 | 250 | 160 | 300 | 3000 |
| 1160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 3000 |






fig. 17 - Esempi di configurazioni contrapposte


- Modello FUTURIA POWER 160 250
- Modello FUTURIA POWER 80 125
- 4 Modulo disgiuntore e sicurezze

3.2 Luogo d'installazione

Il generatore può essere installato direttamente all'esterno oppure in apposito locale con aperture di aerazione verso l'esterno secondo quanto prescritto dalle norme vigenti. Se nello stesso locale vi sono più bruciatori o aspiratori che possono funzionare assieme, le aperture di aerazione devono essere dimensionate per il funzionamento contemporaneo di tutti gli apparecchi. Il luogo di installazione deve essere privo di oggetti o materiali infiammabili, gas corrosivi polveri o sostanze volatili. Per il posizionamento, lasciare sufficiente spazio attorno ai moduli per le normali operazioni di manutenzione. Accertarsi in particolare che la porta anteriore possa aprirsi senza impedimenti.



L'aspirazione dell'aria necessaria alla combustione avviene attraverso apposite feritoie nella parte inferiore e superiore dell'apparecchio. Assicurarsi di non ostruire in nessun modo tali passaggi d'aria.



3.3 Collegamenti idraulici e gas

Collegamenti idraulici

Eseguire gli allacciamenti ai corrispondenti attacchi, secondo le istruzioni indicate successivamente. Effettuare il collegamento del generatore in modo che i suoi tubi interni siano liberi da tensioni. Per il buon funzionamento e per la durata del generatore, l'impianto idraulico deve essere ben proporzionato e sempre completo di tutti quegli accessori che garantiscono un funzionamento ed una conduzione regolare.

In particolare, prevedere tutti i dispositivi di protezione e sicurezza prescritti dalle norme vigenti per il generatore modulare completo. Essi devono essere installati sulla tubazione di mandata del circuito di acqua calda, immediatamente a valle dell'ultimo modulo, entro una distanza non superiore a 0.5 metri, senza interposizione di organi di intercettazione. È disponibile a richiesta un "modulo Disgiuntore e Sicurezze" dotato di disgiuntore idraulico interno ed organi di sicurezza con certificazione ISPESL. Fare riferimento al listino oppure contattare la nostra rete di vendita. L'apparecchio non viene fornito di vaso d'espansione, il suo collegamento pertanto, deve essere effettuato a cura dell'Installatore.



Deve essere prevista inoltre l'installazione di un filtro sulla tubazione di ritorno impianto per evitare che impurità o fanghi provenienti dall'impianto possano intasare e danneggiare i generatori di calore.

L'installazione del filtro è assolutamente necessaria in caso di sostituzione di generatori in impianti esistenti. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati al generatore dalla mancanza o non adeguata installazione di tale filtro.

Caratteristiche dell'acqua impianto

In presenza di acqua con durezza superiore ai 25° Fr, si prescrive l'uso di acqua opportunamente trattata, al fine di evitare possibili incrostazioni in caldaia, causate da acque dure, o corrosioni, prodotte da acque aggressive. E' opportuno ricordare che anche piccole incrostazioni di qualche millimetro di spessore provocano, a causa della loro bassa conduttività termica, un notevole surriscaldamento delle pareti del generatore, con conseguenti gravi inconvenienti.

È indispensabile il trattamento dell'acqua utilizzata nel caso di impianti molto estesi (con grossi contenuti d'acqua) o di frequenti immissioni di acqua di reintegro nell'impianto. Se in questi casi si rendesse successivamente necessario lo svuotamento parziale o totale dell'impianto, si prescrive di effettuare nuovamente il riempimento con acqua trattata.

Collegamento gas

L'allacciamento gas deve essere effettuato all'attacco relativo con tubo metallico rigido.

La portata del contatore gas deve essere sufficiente per l'uso simultaneo di tutti gli apparecchi ad esso collegati. Effettuare il collegamento gas del generatore, secondo le prescrizioni in vigore. Il diametro del tubo gas, che esce dal generatore, non è determinante per la scelta del diametro del tubo tra l'apparecchio ed il contatore; esso deve essere scelto in funzione della sua lunghezza e delle perdite di carico.



Si raccomanda di installare una valvola di intercettazione combustibile esterna ai moduli, allo scopo di permettere l'interruzione dell'alimentazione gas anche senza aprire i singoli moduli dotati di chiusura a chiave.

Istruzioni di collegamento

FUTURIA POWER è dotato al suo interno di 3 collettori (gas, mandata e ritorno impianto) e tubo scarico condensa che facilitano sia il collegamento in cascata sia il collegamento del singolo modulo all'impianto. I collettori sono dimensionati per un collegamento in serie fino a 1000 kW.

Nell'armadio è contenuto un set di 3 guarnizioni (2 per collettori idraulici, 1 per collettore gas) con relativi bulloni e dadi, da utilizzarsi per il collegamento ad un modulo successivo (collegamento in cascata). Per il collegamento all'impianto è disponibile a richiesta il kit opzionale codice 042027X0 contenente 3 flange cieche, 3 flange forate con relative guarnizioni e viterie.



Per il collegamento del singolo modulo

- Una volta determinato su quale lato del modulo avverranno gli allacciamenti idraulici
 e gas, collegare su tale lato le flange con tronchetto contenute nel kit, dopo averle
 opportunamente saldate a tenuta sulle tubazioni impianto. Aver cura di interporre
 correttamente le apposite guarnizioni, sempre contenute nel kit.
- Collegare al tubo di scarico condensa una tubazione Ø40 per l'evacuazione della condensa prodotta durante il funzionamento (vedi fig. 48).
- Sul lato opposto del modulo montare le flange cieche contenute nel kit, interponendovi le apposite guarnizioni.




fig. 19

- Ingresso gas
 Mandata impianto
- 3 Ritorno impianto
- 4 Scarico condensa
- 5 Flange cieche kit 042027X0 (opzionale)
 - Flange forate kit 042027X0 (opzionale)

Per il collegamento di più moduli in linea

- Collegare il primo modulo alle tubazioni impianto e gas, come descritto precedentemente, ma senza montare sul modulo le flange cieche sul lato opposto al collegamento.
- Affiancare invece su tale lato il secondo modulo, avendo cura di allineare le flange di attacco ed il tubo di scarico condensa. Interporre tra le flange dei due moduli le guarnizioni contenute nel kit.
- Inserire i bulloni contenuti nel kit sulle flange dall'interno del primo modulo, facendoli fuoriuscire dalle flange all'interno del secondo modulo. Avvitare parzialmente i dadi sui bulloni dall'interno del secondo modulo.
- Prima di serrare i dadi, verificare il corretto posizionamento di tutte le guarnizioni ed innestare tra loro i tubi di scarico condensa dei due moduli (vedi fig. 49).
- Serrare i dadi e ripetere le operazioni di collegamento per i successivi moduli.



fig. 20

- 1 Ingresso gas
- 2 Mandata impianto
- 3 Ritorno impianto
- 4 Scarico condensa
- 5 Flange cieche kit 042027X0 (opzionale)
- 7 Flange forate kit 042027X0 (opzionale)
- 8 Guarnizioni e viti (di serie)

Per il collegamento di più moduli contrapposti

È disponibile il kit opzionale codice 042026X0 che permette il collegamento in serie dei collettori idraulici e gas. Il kit contiene 3 tubazioni a "U" flangiate.




fig. 21 - Kit per il collegamento di moduli contrapposti

- A 1° Modulo
- B 2° Modulo C 3° Modulo
- D 4° Modulo
- 1 Ingresso gas 2 Mandata impianto
- 3 Ritorno impianto
- Flange cieche
- Flange forate
- 8 Guarnizioni e viti (di serie)
- Predisporre i moduli secondo lo schema di fig. 21.
- Collegare il primo modulo alle tubazioni impianto e gas utilizzando le flange con tronchetto e relative guarnizioni contenute nel kit 042027X0.
- Affiancare il secondo modulo, avendo cura di allineare le flange di attacco ed il tubo di scarico condensa. Interporre tra le flange dei due moduli le guarnizioni in dotazione.
- Inserire i bulloni in dotazione sulle flange dall'interno del primo modulo, facendoli fuoriuscire dalle flange all'interno del secondo modulo. Avvitare parzialmente i dadi sui bulloni dall'interno del secondo modulo.
- Prima di serrare i dadi, verificare il corretto posizionamento di tutte le guarnizioni ed innestare tra loro i tubi di scarico condensa dei due moduli (vedi fig. 49).
- Serrare i dadi e ripetere le operazioni di collegamento per le tubazioni a "U" ed i successivi moduli. Montare sull'ultimo modulo le flange cieche contenute nel kit 042027X0.

Modulo disgiuntore e sicurezze (opzionale)

Il **Modulo Disgiuntore e Sicurezze** per generatori modulari serie **FUTURIA POWER** è un modulo certificato ISPESL contenente un disgiuntore idraulico ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo previsti dalla raccolta "R" capitolo R3A e R3B, destinato all'utilizzo con i generatori modulari serie FUTURIA POWER.

Ogni Modulo Sicurezze **ISPESL** si compone di un armadio delle medesime dimensioni ed estetica dei generatori modulari FUTURIA POWER all'interno del quale è contenuto un disgiuntore idraulico con valvola di sfiato d'aria ed isolamento termico, i relativi collettori idraulici di mandata e ritorno impianto, un collettore gas, un collettore di scarico per la valvola di sicurezza. Sui collettori idraulici e sul corpo del disgiuntore idraulicio sono montati i dispositivi di sicurezza previsti dalla raccolta "R" capitolo R3A e R3B. E' previsto inoltre un pozzetto per sonda di eventuale valvola di intercettazione combustibile, da installarsi in impianto, esternamente alla batteria di moduli.

Il disgiuntore idraulico contenuto nel modulo permette di rendere indipendente il circuito idraulico dei moduli FUTURIA POWER (circuito primario) dal circuito idraulico dell'impianto termico asservito (circuito secondario). Il disgiuntore è dimensionato per un corretto funzionamento fino a 1000 kW ed i principali vantaggi che consente di ottenere sono:

- Non è necessario l'utilizzo di una pompa di circolazione esterna per il circuito primario. La circolazione nel circuito primario è infatti assicurata dalle sole pompe di circolazione contenute all'interno dei generatori FUTURIA POWER.
- Quando la pompa del secondario viene spenta, si ferma anche la circolazione nel circuito impianto; tutta la portata spinta dalle pompe di circolazione contenute all'interno dei generatori FUTURIA POWER viene by-passata attraverso il disgiuntore idraulico.
- La portata nel circuito primario può rimanere costante, mentre il circuito secondario può funzionare a portata variabile o intermittente.
- Non vi sono condizioni di funzionamento anomalo in cui le pompe impianto interagiscono con le pompe di circolazione all'interno dei generatori FUTURIA POWER, creando variazioni indesiderate delle portate e delle prevalenze ai circuiti.
- Il dimensionamento della pompa di circolazione impianto può essere effettuato sulla base delle sole necessità del circuito secondario.






fig. 22 - Configurazioni contrapposte

A 1° Modulo
B 2° Modulo
1 Ingresso gas
2 Mandata impianto
3 Ritorno impianto
4 Disgiuntore idraulico

Il modulo disgiuntore e sicurezze va installato direttamente affiancato all'ultimo modulo **FUTURIA POWER** costituente il generatore modulare. La particolare conformazione simmetrica del modulo ne permette il montaggio in affiancamento sia sul lato destro che in quello sinistro della batteria di generatori. Di seguito si riportano alcuni possibili esempi di collegamento.




fig. 23 - Configurazione il linea

C 3° Modulo
1 Ingresso gas
2 Mandata impianto
3 Ritorno impianto
4 Disgiuntore idraulico

Esempi circuiti idraulici

Legenda degli esempi

Dispositivi di sicurezza ISPESL

D Disgiuntore idraulico

Sensore di temperatura sanitario (non fornito)

72 Termostato ambiente (non fornito)72b Termostato ambiente (non fornito)

95 Valvola a tre vie - con ritorno a molla: a riposo su lato sanitario (non fornito)

130 Circolatore bollitore (non fornito)
138 Sonda esterna (non fornito)

139 Comando Remoto (non fornito)298 Sensore di temperatura cascata (non fornito)

306 Circolatore impianto riscaldamento (non fornito)

307 Secondo circolatore impianto riscaldamento (non fornito)

SM Sonda mandata (fornito con kit FZ4)
TS Termostato di sicurezza (non fornito)

PZ Pompa zona (non fornito)

FZ4 Regolatore di zona

Parametri

Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d'accesso ai due menù riportata di seguito; per i parametri da modificare, fare riferimento alle tabelle riportate accanto agli schemi idraulici di principio.

"Menù Service"

L'acceso al Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 10 secondi.

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scegliere "tS", "In", "Hi" oppure "rE". "tS" significa Menù Parametri Trasparenti, "In" significa Menù Informazioni, "Hi" significa Menù History, "rE" significa Reset del Menù History. Selezionare il "tS" e premere il tasto Reset.

La scheda é dotata di 29 parametri trasparenti modificabili anche da Comando Remoto (Menù Service).

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista dei parametri, rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Per modificare il valore di un parametro basterà premere i tasti Sanitario: la modifica verrà salvata automaticamente.

Per tornare al Menù Service è sufficiente una pressione del tasto Reset. L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 10 secondi.

"Menù Tipo Impianto"

L'acceso al Menù Tipo Impianto della scheda avviene premendo il tasto Estate/Inverno per 10 secondi.


La scheda é dotata di 21 parametri trasparenti.

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista dei parametri, rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Per modificare il valore di un parametro basterà premere i tasti Sanitario: la modifica verrà salvata automaticamente.

L'uscita dal Menù Tipo Impianto della scheda avviene premendo il tasto Estate/Inverno per 10 secondi.

Un circuito riscaldamento diretto

Verificare/Modificare parametro P02 del "Menù Parametri Trasparenti" a 4. Modificare parametro P.02 del "Menù Tipo Impianto" a 1. Modificare parametro P.09 del "Menù Tipo Impianto" a 1.



Un circuito riscaldamento diretto e un circuito sanitario con pompa

Verificare/Modificare parametro P02 del "Menù Parametri Trasparenti" a **5** Modificare parametro P.02 del "Menù Tipo Impianto" a 1. Modificare parametro P.09 del "Menù Tipo Impianto" a 1.




fig. 25


Un circuito riscaldamento diretto e un circuito sanitario con valvola deviatrice

Verificare/Modificare parametro P02 del "Menù Parametri Trasparenti" a 6.

Modificare parametro P.02 del "Menù Tipo Impianto" a 1.

Modificare parametro P.09 del "Menù Tipo Impianto" a 1.

Modificare parametro P.11 del "Menù Tipo Impianto" a 1.






Due circuiti riscaldamento diretti

Verificare/Modificare parametro P02 del "Menù Parametri Trasparenti" a 4.

Modificare parametro P.01 del "Menù Tipo Impianto" a 4.

Modificare parametro P.02 del "Menù Tipo Impianto" a 1.

Modificare parametro P.09 del "Menù Tipo Impianto" a 1.




Due circuiti riscaldamento miscelati e un circuito riscaldamento diretto

Verificare/Modificare parametro P02 del "Menù Parametri Trasparenti" a 4.

Modificare parametro P.02 del "Menù Tipo Impianto" a 1.

Modificare parametro P.09 del "Menù Tipo Impianto" a 1.

Per il collegamento elettrico e le impostazioni dell'impianto a zone, vedi libretto "Regolatore di zona FZ4"




Due circuiti riscaldamento miscelati, un ciruito riscaldamento diretto e un circuito sanitario con pompa

Verificare/Modificare parametro P02 del "Menù Parametri Trasparenti" a 5.

Modificare parametro P.02 del "Menù Tipo Impianto" a 1.

Modificare parametro P.09 del "Menù Tipo Impianto" a 1.

Per il collegamento elettrico e le impostazioni dell'impianto a zone, vedi libretto "Regolatore di zona FZ4"



3.4 Collegamenti elettrici

Collegamento alla rete elettrica



La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professionalmente qualificato l'efficienza e l'adeguatezza dell'impianto di terra, il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. Far verificare inoltre che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targhetta dati caldaia.

La caldaia è precablata e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di tipo "Y" sprovvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da 3A max tra caldaia e linea. E' importante rispettare le polarità (LI-NEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica. In fase di installazione o sostituzione del cavo di alimentazione, il conduttore di terra deve essere lasciato 2 cm più lungo degli altri.



Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. In caso di sostituzione del cavo elettrico di alimentazione, utilizzare esclusivamente cavo "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm2 con diametro esterno massimo di 8 mm.

Termostato ambiente (optional)



ATTENZIONE: IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PULITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA.

Nel collegare cronocomandi o timer, evitare di prendere l'alimentazione di questi dispositivi dai loro contatti di interruzione. La loro alimentazione deve essere effettuata tramite collegamento diretto dalla rete o tramite pile, a seconda del tipo di dispositivo.

Sonda esterna (optional)

Collegare la sonda ai rispettivi morsetti. La massima lunghezza consentita del cavo elettrico di collegamento caldaia – sonda esterna è di 50 m. Può essere usato un comune cavo a 2 conduttori. La sonda esterna va installata preferibilmente sulla parete Nord, Nord-Ovest o su quella su cui si affaccia la maggioranza del locale principale di soggior-no. La sonda non deve mai essere esposta al sole di primo mattino, ed in genere, per quanto possibile, non deve ricevere irraggiamento solare diretto; se necessario, va protetta. La sonda non deve in ogni caso essere montata vicino a finestre, porte, aperture di ventilazione, camini, o fonti di calore che potrebbero alterarne la lettura.




fig. 30 - Posizionamento sconsigliato sonda esterna

Lamborghini

Accesso alla morsettiera elettrica

La morsettiera elettrica è situata nella parte inferiore sinistra dell'armadio all'interno di una scatola stagna. Effettuare i collegamenti come indicato nello schema elettrico alla sez. 64 e far fuoriuscire i cavi attraverso gli appositi passacavi.




fig. 31 - Morsettiera elettrica

Sensore di temperatura sanitario (non fornito)

72 72b Termostato ambiente (non fornito) Termostato ambiente (non fornito) Valvola deviatrice (non fornita) 95

A = Fase riscaldamento

B = Fase sanitario

C = Neutro

NOTA: Per valvole a 2 fili con ritorno a molla, utilizzare le connessioni B e C

130 Circolatore sanitario (non fornito)

138 Sonda esterna (non fornita) 139

Cronocomando remoto (non fornito)

298 Sensore di temperatura cascata (non fornito) 299 Ingresso 0-10 Vdc

300 Contatto bruciatore acceso (contatto pulito)

301 Contatto anomalia (contatto pulito)

302 Ingresso reset remoto (230 Volt) 306 Circolatore impianto riscaldamento (non fornito)

307 Secondo circolatore impianto riscaldamento (non fornito)

Per il collegamento in cascata (MAX 5 Moduli)

Collegare i moduli come mostrato in fig. 32 (esempio con 4 moduli)




fig. 32 - Collegamento in cascata

1° Modulo

В 2° Modulo

3° Modulo 4° Modulo

Effettuare tutti i collegamenti elettrici (morsetti da 4 a 24) sul modulo n°1

Sui restanti moduli collegare solo l'alimentazione elettrica ed eventualmente i contatti relativi a: bruciatore acceso (300), contatto anomalia (301) ed ingresso reset remoto (302).

Fornire alimentazione elettrica a tutta la cascata

Terminata la procedura "FH", verificare il funzionamento corretto della cascata:

Modulo 1: simbolo freccia in alto a sinistra del display

Modulo 2: simbolo freccia in basso a destra del display

Modulo 3: simbolo freccia in basso a destra del display

Modulo 4: simbolo freccia in alto a destra del display

Se questo non avviene, togliere alimentazione elettrica e controllare il cablaggio in fig. 32.

Impostazioni

Tutte le regolazioni dovranno essere fatte su tutti i moduli.

Possibili anomalie

Se per qualche motivo si interrompe l'allacciamento elettrico di un modulo, il modulo 1 attiverà l'anomalia F70.

Se per qualche motivo si interrompe l'allacciamento elettrico di un modulo, il modulo successivo attiverà l'anomalia F71.

3.5 Collegamento camini

L'apparecchio è di tipo B23 con aspirazione dell'aria comburente dal locale di installazione ed evacuazione fumi tramite ventilatore (funzionamento con camino in pressione) e deve essere collegato ad uno dei sistemi di scarico indicati di seguito. Prima di procedere con l'installazione verificare e rispettare scrupolosamente le prescrizioni di norme e regolamenti locali. Rispettare inoltre le disposizioni inerenti il posizionamento dei terminali a parete e/o tetto e le distanze minime da finestre, pareti, aperture di aereazione,

Collettore, condotti e canna fumaria devono essere opportunamente dimensionati, progettati e costruiti nel rispetto delle norme vigenti. Devono essere di materiale adatto allo scopo, cioè resistente alla temperatura ed alla corrosione, internamente lisci ed a tenuta ermetica. In particolare, le giunzioni devono essere a tenuta di condensa. Prevedere inoltre opportuni punti di drenaggio condensa, collegati a sifone per evitare che la condensa prodotta nei camini confluisca entro i generatori.



L'apparecchio è dotato di una (modelli FUTURIA POWER 80 - 125) o due (modelli FUTURIA POWER 160 - 250) connessioni camino Ø80 indipendenti per i due gruppi bruciatore - scambiatore.

I circuiti di combustione dei due gruppi sono totalmente indipendenti. Qualora si raccordassero le due uscite fumi ad un unico camino o collettore (sia nel caso di un singolo modulo o di un collegamento in cascata) è obbligatorio installare su ogni uscita una valvola antireflusso fumi per evitare anomalie di funzionamento o l'insorgere condizioni di pericolo. Si raccomanda l'uso dei kit opzionali LAMBORGHINI, dotati di apposite valvole antireflusso



Prima di effettuare il collegamento camini assicurarsi di riempire il sifone condensa con circa 0,5 litri di acqua attraverso le connessioni camino.

Collegamento con tubi separati

I condotti separati Ø80 possono essere collegati direttamente all'apparecchio. Inserire sulle tubazioni Ø80 in uscita dall'apparecchio la guarnizione 1KWMA84A e farla aderire alla parete superiore dell'armadio.

Prima di procedere con l'installazione, verificare che non sia superata la massima lunghezza consentita tramite un semplice calcolo:

- Definire completamente lo schema del sistema di camini sdoppiati, inclusi accessori e terminali di uscita per ognuno dei due corpi scambiatore/bruciatore
- Consultare la tabella 5 ed individuare le perdite in meq (metri equivalenti) di ogni componente, a seconda della posizione di installazione.
- Verificare che la somma totale delle perdite sia inferiore o uguale alla massima lunghezza consentita in tabella 4.

Tabella, 4 - Massima lunghezza condotti separati

| | Condotti separati | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--|--|--|--|
| | Per ogni singolo Corpo Bruciatore/Scambiatore | | | | | |
| | FUTURIA POWER 80 - 160 | FUTURIA POWER 125 - 250 | | | | |
| Massima lunghezza consentita | 20 m _{eq} | 10 m _{eq} | | | | |

Tabella, 5 - Accessori


| | | | | Perdite in m _{eq} | | | |
|------|------------|-----------------------------|----------|----------------------------|-------------|--|--|
| | | | | Scaric | o fumi | | |
| | | | | Verticale | Orizzontale | | |
| Ø 80 | TUBO | 1 m M/F | 1KWMA83W | 1.6 | 2.0 | | |
| | CURVA | 45° M/F | 1KWMA65W | 1. | 8 | | |
| | | 90° M/F | 1KWMA01W | 2 | 0 | | |
| | TRONCHETTO | con presa test | 1KWMA70W | 0. | 3 | | |
| | TERMINALE | fumi a parete con antivento | 1KWMA86A | 5.0 | | | |
| | CAMINO | Aria/fumi sdoppiato 80/80 | 1KWMA84U | 5.0 | | | |



Collegamento diretto terminali Ø 80 cod. 041013X0

Ogni singolo modulo, anche nel caso di collegamento in batteria, può essere collegato direttamente ai kit terminali 041013X0 come riportato in fig. 33.

Ogni kit comprende un terminale Ø80 con griglia (rif. 3), una guarnizione (rif. 1) ed una ghiera di centraggio (non utilizzata su questo modello di apparecchi). Sui modelli FUTU-RIA POWER 160 - 250 utilizzare n° 2 kit per modulo, sui modelli FUTURIA POWER 80 - 125 n° 1 kit.





Prima dell'installazione dei camini riempire il sifone con circa 0,5 lt. di acqua attraverso le connessioni camino.



Nelle installazioni all'esterno si raccomanda di fare aderire perfettamente la guarnizione 1 alla parte superiore dell'armadio per evitare possibili infiltrazioni di pioggia ed agenti atmosferici.


Collegamento con collettori


Per il collegamento di uno o più moduli in batteria ad un un'unica canna fumaria è consigliabile utilizzare gli appositi collettori (opzionali) riportati in tabella. La scelta del diametro deve essere fatta in funzione della potenza totale della batteria di apparecchi, rispettando quanto riportato in tabella. Utilizzare un kit di partenza per ogni batteria (contenente sifone e tappo collettore) ed un numero adeguato di collettori (uno per ogni FUTURIA POWER 80 - 125 e due per ogni FUTURIA POWER 160 - 250).

Per il raccordo in canna fumaria sono disponibili anche curve a 90° e prolunghe collettore.

| Portata termica batteria | Diametro collettore | | Kit di partenza | Kit collettore L=500 | Prolunga collettore M/F L=1000 | Curva 90° collettore | |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------|--|
| Fino a 500 kW | Fino a 500 kW 200 mm | | 041026X0 | C 041028X0 | 041019X0 | 041016X0 | |
| T IIIO U OOO KW | 200 111111 | contrapposto | 04102070 | E 041030X0 | 04101970 | 04101000 | |
| Fino a 1000 kW | 300 mm | in linea | 041027X0 | D 041029X0 | 041036X0 | 041035X0 | |
| 1 110 a 1000 km | 000 111111 | contrapposto | 01102770 | F 041031X0 | 01100000 | 04100000 | |

Esempi di installazione con moduli in linea






A - 041026X0 - Kit partenza Ø200


B - 041027X0 - Kit partenza Ø300 **C - 041028X0** - Kit collettore Ø200 in linea

D - 041029X0 - Kit collettore Ø300 in linea

Esempi di installazione con moduli contrapposti







A - 041026X0 - Kit partenza Ø200 B - 041027X0 - Kit partenza Ø300 E - 041030X0 - Kit collettore Ø200 contrapposto F - 041031X0 - Kit collettore Ø300 contrapposto

Installazione collettore fumi

Fissare le staffe collettori fumi negli appositi fori predisposti nei moduli, vedi (fig. 38) per moduli affiancati e (fig. 39) per moduli contrapposti.






fig. 38



Predisporre l'altezza e la pendenza del collettore attraverso gli appositi fori sulle staffe (fig. 40 e fig. 41).



fig. 40






fig. 41

Innestare tra loro i collettori fumi e il tappo sifone utilizzando del scivolante oppure grasso vedi (fig. 42).





Posizionare i collettori sulle staffe fissate in precedenza (fig. 43) e fissarli utilizzando le apposite fascette (fig. 44).

Inserire le valvole fumi (fig. 46) allentando la vite "D" e innestarle correttamente al collettore fumi. Serrare successivamente la vite "D" (fig. 47).



fig. 43



fig. 44

Fissare il sifone (fig. 45).





fig. 46



fig. 47

3.6 Scarico condensa

La caldaia è dotata di sifone interno per lo scarico condensa collegato ad un collettore di scarico condensa interno.

Collegamento scarico condensa utilizzando un generatore




fig. 48 - Collegamento scarico condensa con un generatore

- Appoggiare sul lato del generatore il tubo 1 Ø40 (non fornito). Far scorrere il tubo 2 verso il lato della freccia per almeno 2-3 cm in modo da inserirlo nell'interno del tubo 1.



Collegamento scarico condensa utilizzando due o più generatori




fig. 49 - Collegamento scarico condensa con più generatori

- Appoggiare sul lato del generatore il tubo 1 Ø40 (non fornito)
- Far scorrere il tubo 2 (di ogni generatore) verso il lato della freccia per almeno 2-3 cm in modo da inserirlo nell'interno del tubo 1.

4. SERVIZIO E MANUTENZIONE

Tutte le operazioni di regolazione, trasformazione, messa in servizio, manutenzione descritte di seguito, devono essere effettuate solo da Personale Qualificato e di sicura qualificazione (in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente) come il personale del Servizio Tecnico Assistenza Clienti di Zona.

LAMBORGHINI declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dalla manomissione dell'apparecchio da parte di persone non qualificate e non autorizzate.

Trasformazione gas di alimentazione

L'apparecchio può funzionare con alimentazione a gas Metano o G.P.L. e viene predisposto in fabbrica per l'uso di uno dei due gas, come chiaramente riportato sull'imballo e sulla targhetta dati tecnici dell'apparecchio stesso. Qualora si renda necessario utilizzare l'apparecchio con gas diverso da quello preimpostato, è necessario dotarsi dell'apposito kit di trasformazione e operare come indicato di seguito:

- Togliere l'alimentazione elettrica alla cadaia.
- Aprire l'armadio tramite l'apposita chiave in dotazione del corpo scambiatore supe-

- Togliere le connessioni elettriche dalla centralina della valvola gas.
 Allentare il girello "A" di fissaggio della valvola gas (fig. 50 e fig. 51).
 Svitare le due viti "B" di fissaggio e sfilare il gruppo ventilatore come indicato in fig. 50 per il modello FUTURIA POWER 80 160 e in fig. 51 per il modello FUTURIA POWER 125 - 250.




fig. 50 - modello FUTURIA POWER 80 - 160




fig. 51 - modello FUTURIA POWER 125 - 250

Svitare le viti "C" e staccare il ventilatore "D" (fig. 52 - solo modello FUTURIA **POWER 125 - 250**)




fig. 52 - modello FUTURIA POWER 125 - 250

Svitare le viti di fissaggio "E" (fig. 53 modello FUTURIA POWER 80 - 160 e fig. 54 modello FUTURIA POWER 125 - 250) e togliere la valvola gas.




fig. 53 - modello FUTURIA POWER 80 - 160




fig. 54 - modello FUTURIA POWER 125 - 250

- Sostituire l'ugello gas "F" (vedi fig. 53 per il modello FUTURIA POWER 80 160 e fig. 54 per il modello FUTURIA POWER 125 250) posizionandolo all'interno della guarnizione "G" con quello contenuto nel kit di trasformazione. Rimontare i componenti e verificare le tenute.
- Modificare il parametro relativo al tipo di gas:
 - portare la caldaia in modo stand-by
 - premere contemporaneamente i **tasti sanitario** (part. 1 e 2 fig. 1) per 10 secondi: il display visualizza "**P01**" lampeggiante.

 Premere i tasti "**sanitario**" (part. 1 e 2 fig. 1) per impostare il parametro **00** (per il funzionamento a **metano**) oppure **01** (per il funzionamento a **GPL**).

 - premere contemporaneamente i tasti sanitario (part. 1 e 2 fig. 1) per 10 secondi. La caldaia torna in modo stand-by
- 10. Applicare la targhetta contenuta nel kit di trasformazione vicino alla targhetta dati tecnici.
- 11. Tramite un analizzatore di combustione, collegato all'uscita fumi della caldaia, verificare che il tenore di CO2 nei fumi, con caldaia in funzionamento a potenza massima e minima, corrisponda a quello previsto nella tabella dati tecnici per il corrispettivo tipo di gas.



Attivazione modalità TEST

Premere contemporaneamente i **tasti riscaldamento** (part. 3 e 4 - fig. 1) per 5 secondi per attivare la modalità **TEST**. La caldaia si accende raggiungendo il massimo della potenza di riscaldamento, impostata come al paragrafo successivo, in maniera graduale.

Sul display, i simboli riscaldamento (part. 13 - fig. 1) e sanitario (part. 9 - fig. 1) lampeggiano; accanto verrà visualizzata la potenza riscaldamento.



fig. 55 - Modalità TEST (potenza riscaldamento = 100%)

Per disattivare la modalità TEST, ripetere la sequenza d'attivazione.

La modalità TEST si disabilità comunque automaticamente dopo 15 minuti.

Regolazione della potenza riscaldamento

Per regolare la potenza in riscaldamento posizionare la caldaia in funzionamento TEST (vedi sez. 4.1).

Premere i **tasti riscaldamento** (part. 3 e 4 - fig. 1) per aumentare o diminuire la potenza (minima = 00 - Massima = 100).

Premendo il **tasto reset** (part. 8 - fig. 1) entro 5 secondi, la potenza massima resterà quella appena impostata. Uscire dal funzionamento TEST (vedi sez. 4.1).

Menù service

La scheda è dotata di due Menù: uno di configurazione e l'altro definito Service.

L'accesso al menù di configurazione avviene premendo i tasti sanitario insieme per 10 secondi. Sono disponbili **6 parametri** modificabili solo da scheda per questioni di sicurezza eccetto uno (P02).

| Comando Remoto | | Descrizione Parametri Trasparenti | Range | Default 80/160 kW | Modello 80/160 kW | Default 125/250 kW | Modello 125/250 kW |
|-------------------|-----|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| NO | P01 | Selezione tipo gas | 0=Metano, 1=GPL | 0=Metano | 0=Metano | 0=Metano | 0=Metano |
| 29 | P02 | Frequenza massima venti- latore in sanitario (P02=1) | 0-255Hz | 185Hz | 190Hz | 185Hz | 225Hz |
| | | Frequenza massima venti- latore in sanitario (P02=2) | 0-255Hz | 185Hz | | 185Hz | |
| | | Frequenza massima venti- latore in sanitario (P02=3) | 0-255Hz | 185Hz | | 185Hz | |
| | | Frequenza massima venti- latore in sanitario (P02=4) | 0-255Hz | 190Hz | | 225Hz | |
| | | Frequenza massima venti- latore in sanitario (P02=5) | 0-255Hz | 190Hz | 1 | 225Hz | |
| | | Frequenza massima venti- latore in sanitario (P02=6) | 0-255Hz | 190Hz | | 225Hz | |
| NO P | P03 | Frequenza massima venti- latore in riscaldamento (P02=1) | 0-255Hz | 185Hz | 190Hz | 185Hz | 225Hz |
| | | Frequenza massima venti- latore in riscaldamento (P02=2) | 0-255Hz | 185Hz | | 185Hz | |
| | | Frequenza massima venti- latore in riscaldamento (P02=3) | 0-255Hz | 185Hz | | 185Hz | |
| | | Frequenza massima venti- latore in riscaldamento (P02=4) | 0-255Hz | 190Hz | | 225Hz | |
| | | Frequenza massima venti- latore in riscaldamento (P02=5) | 0-255Hz | 190Hz | | 225Hz | |
| | | Frequenza massima venti- latore in riscaldamento (P02=6) | 0-255Hz | 190Hz | | 225Hz | |
| NO | P04 | Post-Ventilazione | 0-120secondi | 30secondi | 30 secondi | 30 secondi | 30 secondi |
| NO | P05 | Pre-Ventilazione locale cal- daia | 1-15 minuti | 1 minuto | 1 minuto | 1 minuto | 1 minuto |
| NO | P06 | Post-Ventilazione locale caldaia | 1-15 minuti | 1 minuto | 1 minuto | 1 minuto | 1 minuto |

L'uscita dal menù di configurazione avviene premendo i tasti sanitario insieme per 10 secondi.

L'accesso al Menù Service della scheda avviene premendo il tasto **reset** per 10 secondi. Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scegliere "tS", "In", "Hi" oppure "rE". "tS" significa Menù Parametri Trasparenti, "In" significa Menù Informazioni, "Hi" significa Menù History, "rE" significa Reset del Menù History. Una volta selezionato il Menù, per accedervi, sarà necessaria una pressione del tasto **reset**.

"tS" - Menù Parametri Trasparenti

La scheda è dotata di **28 parametri** trasparenti modificabili anche da Comando Remoto (Menù Service):

| Remoto | Scheda | Descrizione Parametri Trasparenti | Range | Default 80/160 kW | Modello 80/160 kW | Default 125/250 kW | Modello 125/250 kW |
|--------|--------|---|---|------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|
| 01 | P01 | Selezione prote- zione pressione impianto acqua | 0=Pressostato, 1=Flussostato 1, 2=Flussostato 2, 3=Trasduttore di Pressione | 0=Presso- stato | 1=Flussostat o1 | 0=Pressostato | 1=Flussost ato1 |
| 02 | P02 | Selezione tipo cal- daia | 1-6 | 1=solo riscalda- mento | 4=solo riscal- damento | 4=solo riscal- damento di maggior potenza | 4=solo riscalda- mento |
| 03 | P03 | Frequenza minima ventilatore (P02=1) | 0-185Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 65Hz |
| | | Frequenza minima ventilatore (P02=2) | 0-185Hz | 50Hz | | 50Hz | |
| | | Frequenza minima ventilatore (P02=3) | 0-185Hz | 50Hz | | 50Hz | |
| | | Frequenza minima ventilatore (P02=4) | 0-190Hz (80/ 160) 0-225Hz (125/ 250) | 50Hz | | 65Hz | |
| | | Frequenza minima ventilatore (P02=5) | 0-190Hz (80/ 160) 0-225Hz (125/ 250) | 50Hz | | 65Hz | |
| | | Frequenza minima ventilatore (P02=6) | 0-190Hz (80/ 160) 0-225Hz (125/ 250) | 50Hz | | 65Hz | |
| 04 | P04 | Potenza accensione (P02=1) | 0-100% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| | | Potenza accensione (P02=2) | 0-100% | 40% | | 40% | |
| | | Potenza accen- sione (P02=3) | 0-100% | 40% | | 40% | |
| | | Potenza accensione (P02=4) | 0-100% | 40% | | 40% | |
| | | Potenza accensione (P02=5) | 0-100% | 40% | | 40% | |
| | | Potenza accensione (P02=6) | 0-100% | 40% | | 40% | |
| 05 | P05 | Frequenza ventila- tore in stand-by | 0-255Hz | 0Hz | 0Hz | 0Hz | 0Hz |
| 06 | P06 | Selezione funzio- namento tasto Estate/Inverno | _ | | - | | - |
| 07 | P07 | Rampa riscalda- mento | 1-10°C/min | 5°C/min | 5°C/min | 5°C/min | 5°C/min |
| 08 | P08 | Temperatura minima setpoint vir- tuale (P02=1) | 20-80°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| | | Temperatura minima setpoint vir- tuale (P02=2) | 20-80°C | 20°C | | 20°C | |
| | | minima setpoint vir- tuale (P02=3) | | 20°C | | 20°C | |
| | | Temperatura minima setpoint vir- tuale (P02=4) | 20-80°C | 20°C | | 20°C | |
| | | Temperatura minima setpoint vir- tuale (P02=5) | 20-80°C | 20°C | | 20°C | |
| | | Temperatura minima setpoint vir- tuale (P02=6) | 20-80°C | 20°C | | 20°C | |
| 09 | P09 | Post Circolazione pompa riscalda- mento | 0-20minuti | 1 minuto | 1 minuto | 1 minuto | 1 minuto |
| 10 | P10 | Tempo attesa riscaldamento | 0-10minuti | 4minuti | 4minuti | 4minuti | 4minuti |
| 11 | P11 | Potenza massima riscaldamento | 0-100% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 12 | P12 | Funzionamento pompa | 0=Post Cicola- zione 1=continuo | 0=Post Cico- lazione | 0=Post Cico- lazione | 0=Post Cicola- zione | 0=Post Cicola- zione |
| 13 | P13 | Velocità massima pompa modulante | 30-100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| Comando | Scheda | Descrizione | Range | Default | Modello | Default | Modello |
|---------|--------|--|-----------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Remoto | | Parametri Trasparenti | | 80/160 kW | 80/160 kW | 125/250 kW | 125/250 kW |
| 14 | P14 | Temp. spegnimento | 0-100°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| | | pompa durante Post Circ. (P02=1) | | | | | |
| | | Temp. spegnimento | 0-100°C | 50°C | 1 | 50°C | 1 |
| | | pompa durante Post Circ. (P02=2) | | | | | |
| | | Temp. spegnimento | 0-100°C | 50°C | 1 | 50°C | 1 |
| | | pompa durante Post Circ. (P02=3) | | | | | |
| | | Temp. spegnimento | 0-100°C | 50°C | 1 | 50°C | 1 |
| | | pompa durante Post Circ. (P02=4) | | | | | |
| | | Temp. spegnimento | 0-100°C | 50°C | 1 | 50°C | 1 |
| | | pompa durante Post Circ. (P02=5) | | | | | |
| | | Temp. spegnimento | 0-100°C | 50°C | 1 | 50°C | 1 |
| | | pompa durante Post Circ. (P02=6) | | | | | |
| 15 | P15 | Massimo setpoint | 20-90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C |
| | | utente riscalda- mento | | | | | |
| 16 | P16 | Post Circolazione | 0-255secondi | 30secondi | 30secondi | 30secondi | 30secondi |
| 47 | D47 | pompa sanitario | Nagarina 6 in | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | P17 | Nessuna funzione | Nessuna fun- zione | 120 secondi | 120 secondi | 120 secondi | 120 secondi |
| 18 | P18 | Potenza massima | 0-100% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 19 | P19 | sanitario Massimo setpoint | | | | | |
| | | utente Sanitario | | | | | |
| | | (P02=1) Massimo setpoint | 55-65°C | 65°C | - | 65°C | - |
| | | utente Sanitario | | | | | |
| | | (P02=2) Massimo setpoint | 55-65°C | 65°C | 4 | 65°C | 4 |
| | | utente Sanitario | 00-00 0 | 00 0 | | 00 0 | |
| | | (P02=3) Massimo setpoint | | | 4 | | 4 |
| | | utente Sanitario | - | _ | | | |
| | | (P02=4) Massimo setpoint | 55-65°C | 65°C | | 65°C | 4 |
| | | utente Sanitario | 55-65 C | 05 C | | 05 C | |
| | | (P02=5) Massimo setpoint | 55-65°C | 65°C | 4 | 65°C | 4 |
| | | utente Sanitario | 55-65 C | 05 C | | 05 C | |
| 20 | P20 | (P02=6) Isteresi Bollitore | | | | | |
| 20 | P20 | (P02=1) | - | _ | | | |
| | | Isteresi Bollitore | 0-100°C | 2°C | | 2°C | 1 |
| | | (P02=2) Isteresi Bollitore | 0-100°C | 2°C | 4 | 2°C | 4 |
| | | (P02=3) | | | | | |
| | | Isteresi Bollitore (P02=4) | - | | | | |
| | | Isteresi Bollitore | 0-100°C | 2°C | 1 | 2°C | 1 |
| | | (P02=5) Isteresi Bollitore | 0-100°C | 2°C | _ | 2°C | 4 |
| | | (P02=6) | 0-100 C | 2 0 | | 20 | |
| 21 | P21 | Setpoint primario (P02=1) | - | | | | - |
| | | Setpoint primario | 0-100°C | 80°C | - | 80°C | 1 |
| | | (P02=2) | | | | | 1 |
| | | Setpoint primario (P02=3) | 0-100°C | 80°C | | 80°C | |
| | | Setpoint primario | - | - | 1 | | 1 |
| | | (P02=4) Setpoint primario | 0-100°C | 80°C | - | 80°C | 4 |
| | | (P02=5) | | | | | |
| | | Setpoint primario (P02=6) | 0-100°C | 80°C | | 80°C | 1 |
| 22 | P22 | Temperatura rego- | 0-30°C | 25°C | 30°C | 25°C | 30°C |
| | | lazione pompa | | | | | |
| | | modulante (P02=1) Temperatura rego- | 0-30°C | 25°C | - | 25°C | - |
| | | lazione pompa | | | | | |
| | | modulante (P02=2) Temperatura rego- | 0-30°C | 25°C | - | 25°C | 1 |
| | | lazione pompa | | | | | |
| | | modulante (P02=3) Temperatura rego- | 0-60°C | 30°C | - | 30°C | 4 |
| | | lazione pompa | 000 | | | 30 0 | |
| | | modulante (P02=4) Temperatura rego- | 0-60°C | 30°C | _ | 30°C | 4 |
| | | lazione pompa | U-00 C | 30 0 | | 50 0 | |
| | | modulante (P02=5) | 0.60°C | 30°C | 1 | 30°C | 4 |
| | | Temperatura rego- lazione pompa | 0-60°C | 30 C | | 30 0 | |
| | | modulante (P02=6) | | | | | <u> </u> |

| Comando Remoto | Scheda | Descrizione Parametri Trasparenti | Range | Default 80/160 kW | Modello 80/160 kW | Default 125/250 kW | Modello 125/250 kW |
|-------------------|--------|---|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 23 | P23 | Temperatura prote- zione scambiatore primario (P02=1) | | 25°C | 30°C | 25°C | 30°C |
| | | Temperatura prote- zione scambiatore primario (P02=2) | 0-30°C | 25°C | | 25°C | |
| | | Temperatura prote- zione scambiatore primario (P02=3) | 0-30°C | 25°C | | 25°C | |
| | | Temperatura prote- zione scambiatore primario (P02=4) | 0-60°C | 30°C | | 30°C | |
| | | Temperatura prote- zione scambiatore primario (P02=5) | 0-60°C | 30°C | | 30°C | |
| | | Temperatura prote- zione scambiatore primario (P02=6) | 0-60°C | 30°C | | 30°C | |
| 24 | P24 | Valore minimo pressione impianto | | - | - | | |
| 25 | P25 | Valore nominale pressione impianto | | | | | |
| 26 | P26 | Protezione Legio- nella (P02=1) Protezione Legio- | 0-7=Giorni d'atti- | 0=No prot. | - | 0=No prot. | - |
| | | nella (P02=2) Protezione Legio- nella (P02=3) | vazione 0-7=Giorni d'atti- vazione | 0=No prot. | - | 0=No prot. | - |
| | | Protezione Legio- nella (P02=4) | | | | - | |
| | | Protezione Legio- nella (P02=5) Protezione Legio- | 0-7=Giorni d'atti- vazione 0-7=Giorni d'atti- | 0=No prot. 0=No prot. | - | 0=No prot. 0=No prot. | _ |
| 27 | P27 | nella (P02=6) Selezione funzio- | vazione 0=Bruciatore | 0=Brucia- | 0=Drusisters | 0=Drusisters | 0=Brucia- |
| | | namento Relè d'uscita variabile | u=Bruciatore acceso 1=Pompa legio- nella 2=Ventilazione loc. caldaia 3=Richiesta calore | tore acceso | 0=Bruciatore acceso | 0=Bruciatore acceso | tore acceso |
| 28 | P28 | Frequenza Ten- sione di Rete | | - | | | |

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista dei parametri, rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Per modificare il valore di un parametro basterà premere i tasti Sanitario: la modifica verrà salvata automaticamente. Il parametro di Potenza Massima Riscaldamento può essere modificato in Modalità Test (vedi relativo paragrafo).

Per tornare al Menù Service è sufficiente una pressione del tasto **reset**. L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto **reset** per 10 secondi.

"In" - Menù informazioni

La scheda è in grado di visualizzare le seguenti informazioni:

| t01 | Sensore NTC Riscaldamento (°C) | tra 05 e 125 °C |
|-----|--|--|
| t02 | Sensore NTC Sanitario (°C) (Solo con Parametro P02=2, caldaia combinata ad accumulo doppia pompa o con Parametro P02=3, caldaia combinata ad accumulo con valvola 3 vie) | tra 05 e 125 °C |
| t03 | Sensore NTC Ritorno (°C) | tra 05 e 125 °C |
| t04 | Sensore NTC Fumi o scambiatore (°C) | tra 05 e 125 °C |
| t05 | Sensore NTC Esterno (°C) | tra -30 e 70 °C (Valori negativi lampeggiano) |
| t06 | Sensore NTC Sicurezza (°C) | tra 05 e 125 °C |
| F07 | Frequenza ventilatore attuale (Hz) | 00-255 Hz |
| U08 | Segnale 0-10Vdc attuale (Vdc) | 00-12 Vdc |
| t09 | Sensore NTC Cascata (°C) | tra 05 e 125 °C |
| P10 | Velocità pompa modulante attuale (%) | 00-99% |
| F11 | Corrente di ionizzazione attuale (uA) | 00=bruciatore spento |
| U12 | Setpoint di temperatura attuale 0-10Vdc (°C) | 0-100°C |
| U13 | Setpoint di potenza attuale 0-10Vdc (%) | 0-100% |

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista delle informazioni. Per visualizzarne il valore basterà premere i tasti Sanitario. In caso di Sensore danneggiato, la scheda visualizzerà i trattini.

Per tornare al menù Service è sufficiente una pressione del tasto **reset**. L'uscita da Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 10 secondi.



"Hi" - Menù History

Il microprocessore è in grado di memorizzare le ore totali con scheda alimentata (Ht), le ultime 8 anomalie (con il dettaglio dell'ora in cui si sono verificate riferite al parametro Ht) e le ore di funzionamento del bruciatore (Hb).

Il dato Storico H1: rappresenta l'anomalia più recente che si è verificata; il dato Storico H8: rappresenta l'anomalia meno recente che si è verificata. I codici delle anomalie salvate vengono visualizzati anche sul relativo menù del comando remoto Opentherm

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista delle anomalie. Per visualizzarne il valore basterà premere i tasti Sanitario.

| Ht | Ore totali con scheda alimentata |
|----|--|
| H1 | Codice anomalia> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht) |
| H2 | Codice anomalia> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht) |
| H3 | Codice anomalia> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht) |
| H4 | Codice anomalia> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht) |
| H5 | Codice anomalia> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht) |
| H6 | Codice anomalia> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht) |
| H7 | Codice anomalia> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht) |
| H8 | Codice anomalia> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht) |
| Hb | Ore di funzionamento del bruciatore |

Per tornare al Menù Service è sufficiente una pressione del tasto reset. L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto reset per 10 secondi.

Premendo per 3 secondi il tasto Eco/comfort sarà possibile cancellare tutte le anomalie memorizzate nel Menù History: automaticamente la scheda uscirà dal Menù Service ed attiverà un lampeggio del led rosso, in modo da confermare l'operazione.

Per tornare al Menù Service, invece, è sufficiente una pressione del tasto reset.

Menù Tipo impianto

L'accesso al Menù Tipo impianto avviene premendo il tasto Estate/Inverno per 10 secondi. Sono disponibili 23 parametri modificabili solo da scheda.

| Comando Remoto | | Descrizione parametri trasparenti | Range | Default tutti i modelli kW | Modello tutti i modelli kW |
|-------------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| NO | P.01 | Selezione richiesta riscaldamento | 0-4 | 0 | 0 |
| NO | P.02 | Selezione sensore cascata | 0=Disabilitato 1=Abilitato | 0=Disabilitato | 0=Disabilitato |
| NO | P.03 | Nessuna funzione | Nessuna funzione | 0 | 0 |
| NO | P.04 | Tempo valvola 3 vie | 0-255 secondi | 0 secondi | 0 secondi |
| NO | P.05 | Timer attivazione* | 0-255 minuti | 1 | 1 |
| NO | P.06 | Timer disattivazione* | 0-255 minuti | 5 | 5 |
| NO | P.07 | Potenza attivazione* | 0-100% | 70% | 70% |
| NO | P.08 | Potenza disattivazione* | 0-95% | 5% | 5% |
| NO | P.09 | Funzione separatore idraulico | 0=Disabilitato 1=Abilitato | 0=Disabilitato | 0=Disabilitato |
| NO | P.10 | Funzione caricamento impianto | 0=Disabilitato 1=Abilitato | 0=Disabilitato | 0=Disabilitato |
| NO | P.11 | Selezione valvola 3 vie | 0= 2 o 3 fili 1= 2 fili | 0= 2 o 3 fili | 0= 2 o 3 fili |
| NO | P.12 | 0-10Vdc Tensione riscaldamento OFF (Controllo in Temperatura)** | 0-100 | 25 (Volt/10) | 25 (Volt/10) |
| NO | P.13 | 0-10Vdc Tensione riscaldamento ON (Controllo in Temperatura)** | 0-100 | 30 (Volt/10) | 30 (Volt/10) |
| NO | P.14 | 0-10Vdc Tensione Massima (Controllo in Temperatura)** | 0-100 | 100 (Volt/10) | 100 (Volt/10) |
| NO | P.15 | 0-10Vdc Temperatura Minima (Controllo in Temperatura)** | 0-100 | 20 (°C) | 20 (°C) |
| NO | P.16 | 0-10Vdc Temperatura Massima (Controllo in Temperatura)** | 0-100 | 90 (°C) | 90 (°C) |
| NO | P.17 | 0-10Vdc Tensione riscaldamento OFF (Controllo in Potenza)** | 0-100 | 25 (Volt/10) | 25 (Volt/10) |
| NO | P.18 | 0-10Vdc Tensione riscaldamento ON (Controllo in Potenza)** | 0-100 | 30 (Volt/10) | 30 (Volt/10) |
| NO | P.19 | 0-10Vdc Potenza Massima (Controllo in Potenza)** | 0-100 | 100 (Volt/10) | 100 (Volt/10) |
| NO | P.20 | 0-10Vdc Potenza Minima (Controllo in Potenza)** | 0-100 | 0 (%) | 0 (%) |
| NO | P.21 | 0-10Vdc Potenza Massima (Controllo in Potenza)** | 0-100 | 100 (%) | 100 (%) |
| NO | P.22 | Abilitazione sanitario caldaia Slave (Autocascata) | 0 = Disabilitato 1 = Abilitato | 0 = Disabilitato | 0 = Disabilitato |
| NO | P.23 | Comfort continuo caldaia Slave (Ax5200SQ) | 0 = Disabilitato 1 = Abilitato | 0 = Disabilitato | 0 = Disabilitato |

- * Questi parametri sono attivi solo quando vengono collegate due centraline DBM12 ad un unico display DSP12.
- ** Questi parametri sono attivi solo quando il sistema funziona con ingresso 0-10Vdc.

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista dei parametri, rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Per modificare il valore di un parametro basterà premere i tasti Sanitario: la modifica verrà salvata automaticamente. L'uscita dal Menù Tipo impianto avviene premendo il tasto Estate/Inverno per 10 secondi.

4.2 Messa in servizio



Verifiche da eseguire alla prima accensione, e dopo tutte le operazioni di manutenzione che abbiano comportato la disconnessione dagli impianti o un intervento su organi di sicurezza o parti della caldaia:

Prima di accendere la caldaia

- Aprire le eventuali valvole di intercettazione tra caldaia ed impianti.
- Verificare la tenuta dell'impianto gas, procedendo con cautela ed usando una soluzione di acqua saponata per la ricerca di eventuali perdite dai collegamenti.
- Verificare la corretta precarica del vaso di espansione (rif. sez. 5.4).
- Riempire l'impianto idraulico ed assicurare un completo sfiato dell'aria contenuta nella caldaia e nell'impianto, aprendo la valvola di sfiato aria posta nella caldaia e le eventuali valvole di sfiato sull'impianto.
- Riempire il sifone di scarico condensa e verificare il corretto collegamento all'impianto di smaltimento condensa.
- . Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto, nei circuiti acqua sanitaria, nei collegamenti o in caldaia.
- Verificare l'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalità dell'impianto
- Verificare che il valore di pressione gas per il riscaldamento sia quello richiesto
- Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia

Verifiche durante il funzionamento

- Accendere l'apparecchio come descritto nella sez. 2.3.
- Assicurarsi della tenuta del circuito del combustibile e degli impianti acqua.
- Controllare l'efficienza del camino e condotti aria-fumi durante il funzionamento della caldaia.
- Verificare la corretta tenuta e funzionalità del sifone e dell'impianto di smaltimento condensa
- Controllare che la circolazione dell'acqua, tra caldaia ed impianti, avvenga correttamente.
- Assicurarsi che la valvola gas moduli correttamente sia nella fase di riscaldamento che in quella di produzione d'acqua sanitaria.
- Verificare la buona accensione della caldaia, effettuando diverse prove di accensione e spegnimento, per mezzo del termostato ambiente o del comando remoto.
- Tramite un analizzatore di combustione, collegato all'uscita fumi della caldaia, verificare che il tenore di CO2 nei fumi, con caldaia in funzionamento a potenza massima e minima, corrisponda a quello previsto in tabella dati tecnici per il corrispettivo tipo di gas
- Assicurarsi che il consumo del combustibile indicato al contatore, corrisponda a quello indicato nella tabella dati tecnici alla sez. 5.4.
- Verificare la corretta programmazione dei parametri ed eseguire le eventuali personalizzazioni richieste (curva di compensazione, potenza, temperature, ecc.).

4.3 Manutenzione

Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda le seguenti verifiche:

- I dispositivi di comando e di sicurezza (valvola gas, flussometro, termostati, ecc.) devono funzionare correttamente.
- Il circuito di evacuazione fumi deve essere in perfetta efficienza.
- La camera stagna deve essere a tenuta
- I condotti ed il terminale aria-fumi devono essere liberi da ostacoli e non presentare perdite
- Il sistema di evacuazione delle condense deve essere in efficienza e non deve presentare perdite o ostruzioni.
- Il bruciatore e lo scambiatore devono essere puliti ed esenti da incrostazioni. Per l'eventuale pulizia non usare prodotti chimici o spazzole di acciaio.
- L'elettrodo deve essere libero da incrostazioni e correttamente posizionato.
- Gli impianti gas e acqua devono essere a tenuta. La pressione dell'acqua dell'impianto a freddo deve essere di circa 1 bar; in caso contrario riportarla a questo valore.
- La pompa di circolazione non deve essere bloccata.
- Il vaso d'espansione deve essere carico.
- La portata gas e la pressione devono corrispondere a quanto indicato nelle rispettive tabelle.



L'eventuale pulizia del mantello, del cruscotto e delle parti estetiche della caldaia può essere eseguita con un panno morbido e umido eventualmente imbevuto con acqua saponata. Tutti i detersivi abrasivi e i solventi sono da evitare.

4.4 Risoluzione dei problemi

La caldaia è dotata di un avanzato sistema di autodiagnosi. Nel caso di un'anomalia alla caldaia, il display lampeggia insieme al simbolo anomalia (part. 20 - fig. 1) indicando il

Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti (contraddistinte con la lettera "A"): per il ripristino del funzionamento è sufficiente premere il tasto RESET (part. 8 - fig. 1) per 1 secondo oppure attraverso il RESET del cronocomando remoto (opzionale) se installato; se la caldaia non riparte è necessario prima risolvere l'anomalia.

Altre anomalie causano blocchi temporanei (contraddistinte con la lettera "F") che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel campo di funzionamento normale della caldaia ad esclusione dell'anomalia F37 la quale viene ripristinata attraverso lo spegnimento e la riaccensione dell'apparecchio attraverso il tasto 14 di fig. 1.



Tabella anomalie

Tahella 6 - Lista anomalie

| Tabella. 6 - Lista anomalie | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Codice anomalia | Anomalia | Possibile causa | Soluzione | | | | | |
| | | INTERVENTO TERMO- | VERIFICARE ED EVENTUALMENTE PULIRE IL CORPO CALDAIA | | | | | |
| | | STATO DI SICUREZZA SCAMBIATORE | Verificare ed eventualmente sostituire il termostato | | | | | |
| | | | Verificare il cablaggio del termostato | | | | | |
| A01 | Mancata accensione del | Mancanza di gas | Controllare che l'afflusso di gas alla cal- daia sia regolare e che sia stata elimi- nata l'aria dalle tubazioni | | | | | |
| | bruciatore | Anomalia elettrodo di rivelazione/accensione | Controllare il cablaggio dell'elettrodo e che lo stesso sia posizionato corretta- mente e privo di incrostazioni | | | | | |
| | | Valvola gas difettosa | Verificare e sostituire la valvola a gas | | | | | |
| | | Pressione gas di rete insufficiente | Verificare la pressione del gas di rete | | | | | |
| | | Sifone ostruito | Verificare ed eventualmente pulire il sifone | | | | | |
| A02 | Segnale fiamma pre- sente con bruciatore | Anomalia elettrodo | Verificare il cablaggio dell'elettrodo di ionizzazione | | | | | |
| | spento | Anomalia scheda | Verificare la scheda | | | | | |
| | | Sensore riscaldamento danneggiato | Controllare il corretto posizionamento e funziona-mento del sensore di riscaldamento | | | | | |
| A03 | Intervento protezione sovratemperatura | Mancanza di circola- zione d'acqua nell'impianto | Verificare il circolatore | | | | | |
| | | Presenza aria nell'impianto | Sfiatare l'impianto | | | | | |
| A04 | Intervento sicurezza condotto evacuazione fumi | Anomalia F07 generata 3 volte nelle ultime 24 ore | Vedi anomalia F07 | | | | | |
| A05 | Intervento protezione ventilatore | Anomalia F15 generata per 1 ora consecutiva | Vedi anomalia F15 | | | | | |
| | | Anomalia elettrodo di ionizzazione | Controllare la posizione dell'elettrodo di ionizzazione ed eventualmente sostituirlo | | | | | |
| | Mancanza fiamma dopo fase di accensione (6 volte in 4 min.) | Fiamma instabile | Controllare il bruciatore | | | | | |
| A06 | | Anomalia Offset valvola gas | Verificare taratura Offset alla minima potenza | | | | | |
| | | condotti aria/fumi ostruiti | Liberare l'ostruzione da camino, con- dotti di evacuazione fumi e ingresso aria e terminali | | | | | |
| | | Sifone ostruito | Verificare ed eventualmente pulire il sifone | | | | | |
| F07 | Temperatura fumi elevata | Camino parzialmente ostruito o insufficiente | Verificare l'efficienza del camino, dei condotti di evacuazione fumi e del ter- minale di uscita | | | | | |
| | Vala | Posizione sensore fumi | Verificare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore fumi | | | | | |
| | | Sensore danneggiato | | | | | | |
| F10 | Anomalia sensore di mandata 1 | Cablaggio in corto cir- cuito | Verificare il cablaggio o sostituire il sen- sore | | | | | |
| | | Cablaggio interrotto | | | | | | |
| | Anomalia sensore | Sensore danneggiato Cablaggio in corto cir- | Varificaro il cablaggio a contituiro il | | | | | |
| F11 | ritorno | cuito | Verificare il cablaggio o sostituire il sen- sore | | | | | |
| | | Cablaggio interrotto | | | | | | |
| | | Sensore danneggiato | | | | | | |
| F12 | Anomalia sensore sani- tario | Cablaggio in corto cir- cuito | Verificare il cablaggio o sostituire il sen- sore | | | | | |
| | | Cablaggio interrotto | | | | | | |
| | | Sensore danneggiato Cablaggio in corto cir- | Verificare il cablaggio o sostituire il sen- | | | | | |
| F13 | Anomalia sensore fumi | cuito | sore | | | | | |
| | | Cablaggio interrotto Sensore danneggiato | | | | | | |
| F14 | Anomalia sensore di mandata 2 | Cablaggio in corto circuito | Verificare il cablaggio o sostituire il sen- sore | | | | | |
| | | Cablaggio interrotto | | | | | | |
| | | Mancanza di tensione alimentazione 230V | Verificare il cablaggio del connettore 3 poli | | | | | |
| F15 | Anomalia ventilatore | Segnale tachimetrico | Verificare il cablaggio del connettore 5 | | | | | |
| | | interrotto Ventilatore danneggiato | poli Verificare il ventilatore | | | | | |
| F34 | Tensione di alimenta- zione inferiore a 170V | Ventilatore danneggiato Problemi alla rete elet- trica | Verificare l'impianto elettrico | | | | | |
| E2F | Frequenza di rete ano- | Problemi alla rete elet- | Varificara l'impianta alattrica | | | | | |
| F35 | mala | trica | Verificare l'impianto elettrico | | | | | |

| Codice anomalia | Anomalia | Possibile causa | Soluzione | | |
|--------------------------|---|---|---|--|--|
| | | Insufficente pressione o circolazione impianto | Verificare la pressione acqua impianto oppure la presenza di aria nell'impianto | | |
| F37 | Contatto pressostato o flussostato aperto | Circolatore non funzio- nante | Verificare il circolatore | | |
| | | Errata impostazione parametro scheda | Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda | | |
| F38 | Contatto flussostato bloccato chiuso | Fussostato sporco o bloccato | Pulire il flussostato o sostituirlo | | |
| | | Sonda danneggiata o corto circuito cablaggio | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore | | |
| F39 | Anomalia sonda esterna | Sonda scollegata dopo aver attivato la tempera- tura scorrevole | Ricollegare la sonda esterna o disabili- tare la tempe-ratura scorrevole | | |
| A41 | Posizionamento sensori | Sensore mandata stac- cato dal tubo | Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento | | |
| A42 | Anomalia sensore riscal- damento | Sensore danneggiato | Sostituire il sensore | | |
| F42 | Anomalia sensore riscal- damento | Sensore danneggiato | Sostituire il sensore | | |
| | | Sensore danneggiato | | | |
| F50 | Anomalia Sensore di temperatura cascata | Cablaggio in corto cir- cuito | Verificare il cablaggio o sostituire il sen- sore | | |
| | | Cablaggio interrotto | 3016 | | |
| A61 | Anomalia centralina | Errore interno della cen- | Controllare la connessione di terra ed | | |
| A01 | DBM12 | tralina DBM12 | eventualmente sostituire la centralina. | | |
| A62 | Mancanza di comunica- zione tra centralina e | Centralina non connessa | Connettere la centralina alla valvola gas | | |
| A02 | valvola gas | Valvola danneggiata | Sostituire valvola | | |
| A63 A64 A65 F66 | Anomalia centralina DBM12 | Errore interno della centralina DBM12 | Controllare la connessione di terra ed eventualmente sostituire la centralina. | | |

5. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

| Legenda delle figure cap. 5 |
|-----------------------------|
|-----------------------------|

| 9 | | | | _ | , - | |
|---|--|----|------|----|-----|----|
| | | Fr | ntra | ta | a | 18 |

10 Mandata impianto

11 Ritorno impianto 14 Valvola di sicurezza

Ventilatore 16

Bruciatore 22

Collettore uscita fumi

32 Circolatore riscaldamento 36 Sfiato aria automatico

38 42 Flussostato

Sensore di temperatura sanitario (non fornito) 44 Valvola gas

Termostato ambiente (non fornito)

72b Secondo Termostato ambiente (non fornito)

81 elettrodo d'accensione

82 Elettrodo di rilevazione

95 Valvola deviatrice (non fornita)

a = Fase riscaldamento

b = Fase sanitario c = Neutro

NOTA: Per valvole a 2 fili con ritorno a molla, utilizzare le connessioni B e C Interruttore

114 Pressostato acqua

130 Circolatore sanitario (non fornito) 138 Sonda esterna (non fornita)

Cronocomando remoto (non fornito) Tubo scarico condensa 139

154 179 Valvola di non ritorno

186 Sensore di ritorno

191 Sensore temperatura fumi

193 Sifone

Bacinella condensa 196 215

Riduzione ingresso aria Scheda di accensione

220

252 Rubinetto di intercettazione e scarico a tre vie

Rubinetto di intercettazione 278

Sensore doppio (sicurezza + riscaldamento) 298 Sensore di temperatura cascata (non fornito)

299

Ingresso 0-10 Vdc Contatto bruciatore acceso (contatto pulito) 300

Contatto anomalia (contatto pulito) Ingresso reset remoto (230 Volt) 301 302

306 Circolatore impianto riscaldamento (non fornito)

307 Secondo circolatore impianto riscaldamento (non fornito)

Termostato di sicurezza scambiatore

345



5.1 Dimensioni e attacchi

Modello FUTURIA POWER 80 - 125





fig. 56 - Dimensioni e attacchi modello FUTURIA POWER 80 - 125

- Entrata gas
- Mandata impianto riscaldamento
- Ritorno impianto riscaldamento

Modello FUTURIA POWER 160 - 250



1000




fig. 57 - Dimensione e attacchi modello FUTURIA POWER 160 - 250

- Mandata impianto riscaldamento
- 2 = 3 = Ritorno impianto riscaldamento

18



5.2 Vista generale e componenti principali

Modello FUTURIA POWER 80 - 125





fig. 58 - Vista generale modello FUTURIA POWER 80 - 125

Modello FUTURIA POWER 160 - 250



5.3 Circuito idraulico

Modello FUTURIA POWER 80 - 125

fig. 60 - Circuito idraulico modello FUTURIA POWER 80 - 125

Modello FUTURIA POWER 160 - 250




fig. 61 - Circuito idraulico modello FUTURIA POWER 160 - 250

5.4 Tabella dati tecnici

Preregolazioni di fabbrica



L'apparecchio è preregolato di fabbrica all'80% della potenza.



Dati tecnici


Nella colonna a destra viene indicata l'abbreviazione utilizzata nella targhetta dati tecnici

| Dato | Unità | FUTURIA POWER 80 | FUTURIA POWER 125 | FUTURIA POWER 160 | FUTURIA POWER 250 | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Portata termica max riscaldamento | kW | 75.0 | 116.0 | 150.0 | 232.0 | (Q) |
| Portata termica min riscaldamento | kW | 17.0 | 25.0 | 17.0 | 25.0 | (Q) |
| Potenza Termica max riscaldamento (80/60°C) | kW | 73.5 | 113.7 | 147.0 | 227.4 | (P) |
| Potenza Termica min riscaldamento (80/60°C) | kW | 16.7 | 24.6 | 16.7 | 24.6 | (P) |
| Potenza Termica max riscaldamento (50/30°C) | kW | 79.5 | 123.0 | 159.0 | 246.0 | |
| Potenza Termica min riscaldamento (50/30°C) | kW | 18.3 | 26.9 | 18.3 | 26.9 | |
| Rendimento Pmax (80-60°C) | % | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
| Rendimento Pmin(80-60°C) | % | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | |
| Rendimento Pmax (50-30°C) | % | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Rendimento Pmin (50-30°C) | % | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | |
| Rendimento 30% | % | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Pressione gas alimentazione G20 | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Portata gas max G20 | m ³ /h | 7.94 | 12.38 | 15.88 | 24.76 | |
| Portata gas min G20 | m ³ /h | 1.8 | 2.65 | 1.8 | 2.65 | |
| Pressione gas alimentazione G31 | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Portata gas max G31 | kg/h | 5.87 | 9.08 | 11.74 | 18.16 | |
| Portata gas min G31 | kg/h | 1.33 | 1.96 | 1.33 | 1.96 | |
| Classe efficienza direttiva 92/42 EEC | - | | ** | ** | | |
| Classe di emissione NOx | - | 5 | 5 | 5 | 5 | (NOx) |
| Pressione max esercizio riscaldamento | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | (PMS) |
| Pressione min esercizio riscaldamento | bar | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Temperatura max riscaldamento | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | (tmax) |
| Contenuto acqua riscaldamento | litri | 13 | 15 | 26 | 30 | |
| Grado protezione | ΙP | X5D | X5D | X5D | X5D | |
| Tensione di alimentazione | V/Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| Potenza elettrica assorbita | W | 285 | 390 | 570 | 780 | |
| Peso a vuoto | kg | 110 | 115 | 190 | 210 | |
| Tipo di apparecchio | | B23 | | | | |
| PIN CE | | | 0461B | S0879 | | |

5.5 Diagrammi


Perdite di carico / prevalenza circolatori

Perdite di carico modello FUTURIA POWER 80 - 160



A Perdite di carico caldaia 1 - 2 - 3 Velocità circolatore

Perdite di carico modello FUTURIA POWER 125 - 250



A Perdite di carico caldaia 1 - 2 - 3 Velocità circolatore



5.6 Schema elettrico




fig. 64 - Schema elettrico

A Solo modello FUTURIA POWER 160 - 250

Attenzione : Prima di collegare il **termostato ambiente** o il **cronocomando remoto**, togliere il ponticello sulla morsettiera



Dichiarazione di conformità

Il costruttore dichiara che questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE:

- Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142
- Direttiva Rendimenti 92/42
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108

BRUCIATORI
CALDAIE MURALI E TERRA A GAS
GRUPPI TERMICI IN GHISA E IN ACCIAIO
GENERATORI DI ARIA CALDA
TRATTAMENTO ACQUA
CONDIZIONAMENTO

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi e non impegnano. La LAMBORGHINI si riserva il diritto di apportare senza obbligo di preavviso tutte le modifiche che ritiene più opportuno per l'evoluzione del prodotto.

> LAMBORGHINI CALOR S.p.A. VIA STATALE, 342 44047 DOSSO (FERRARA)

ITALIA

TEL. ITALIA 0532/359811 - EXPORT 0532/359913 FAX ITALIA 0532/359952 - EXPORT 0532/359947